# 取扱説明書

ポータブル・バッテリー・チャージャー AC100V→DC12V

品番: #33420000 型式: KC-4

## 1,各部名称

①充電モード表示ランプ ⑥クリップ付コード (赤色)

②チェックランプ ⑦クリップ付コード(黒色)

③モード切替ボタン ⑧シガープラグ付コード

⑤電源ケーブル ⑩出力側ケーブル

## 2,使用方法

※充電するバッテリーの取扱説明書も参考にして、

充電を行なって下さい。

#### 【I】バッテリーの充電方法

※バッテリーの液栓は取り外して充電して下さい。

- 1, ⑩出力側ケーブルに⑥⑦クリップ付コードか⑨丸端子付コードを、コネクターの向きを合わせて奥まで確実に差し込んで下さい。
- 2, 1, で接続したコードの赤色端子をバッテリーの陽極端子 (+)、黒色端子を陰極端子 (-) に接続して下さい。そして、 ⑤電源ケーブルをAC100Vコンセントに挿入して下さい。
- 3, ③モード切替ボタンを押して、充電モードを選択して下さい。充電モードは、下記の3種類から選択して下さい。

a,バイクモード:バッテリー容量の目安:4~10Ah 最大充電電流:0.8A

b, カートモード : バッテリー容量の目安: 10~40Ah 最大充電電流: 2.0A

c, カーモード : バッテリー容量の目安: 40~80Ah 最大充電電流: 4.0A

※充電が正常に完了しない場合は、モードを1ランク上げて下さい。

- 4, 充電中は下記3種類のいずれかのランプが点灯します。
  - d, 逆接、短絡ランプ:プラス、マイナスの接続が逆、又はショートしています。直ちにバッテリーの接続、状態を確認して下さい。
  - e, 充電ランプ : 充電中です。
  - f,満充電ランプ:満充電です。

※充電が完了すると満充電ランプが点灯します。電流値を制御し、過充電を防止します。更に常時、バッテリー状態を監視して、電圧が下がると補充電します。


#### 【バッテリーの満充電判定に関して】

- ※本機は、バッテリーに接続すると、上記に記載した最大充電電流で充電を開始します。充電が進むと徐々に充電電流が低くなります。そして、<mark>充電電流が『O.3±O.2A(O.1~O.5A)以下』になると、満充電ランプが点灯</mark>します。 但し、バッテリーが下記の条件、状態の時は、バッテリーの状態が満充電になっても、<u>満充電ランプが点灯しません</u>。ご了承下さい。
- 1, バッテリーの**自然放電電流が『O.3±O.2A(O.1~O.5A)以上』**の場合は、充電電流よりも自然放電電流が大きい為、満充電ランプが点灯しません。古いバッテリーは自然放電電流が大きくなります。
- 2, 容量が 4 0 A H 以上のバッテリーは、一概には言えませんが、 **自然放電電流が『O.3±0.2A(O.1~O.5A)** 以上**』**の物が多いです。その場合は、満充電ランプが点灯しません。
- 3, バッテリーの温度が高くなると、自然放電電流値が大きくなります。夏季や連続充電した場合は、満充電ランプが点灯しない事があります。下記に充電時間の目安を表示します。目安の充電時間を超えても、満充電ランプが点灯しない場合は、いったん充電を停止し、翌日(バッテリーの温度が低下してから)に、充電を再開して下さい。満充電ランプが点灯する事があります。

### 満充電までの充電時間の目安(時間)=バッテリー容量(AH)÷最大充電電流(A)

例: $40\,AH$ のバッテリーをカーモード(最大充電電流: $4\,A$ )で充電すると、 $\mathbb{I}4\,0\div4=1\,0$ 』で、充電時間は  $1\,0$  時間になります。

※自然放電電流とは、バッテリーに蓄えられている電気の量が、時間の経過と共に徐々に減少する事で、自己放電とも言います。



#### 【Ⅱ】バックアップ電源の使用方法

- ※バックアップ電源で使用する時、バッテリーの液栓を取り外す必要はありません。
- 1. ⑩出力側ケーブルに⑧シガープラグ付コードを、コネクターの向きを合わせて、奥まで確実に差し込んで下さい。
- 2, ⑧シガープラグ付コードを、車輌のシガーライターソケットに挿入して下さい。
- 3, ⑤電源ケーブルを、AC100Vコンセントに挿入して下さい。
- 4, ③モード切替ボタンを押し、カーモードを選択して下さい。
- ※バックアップ電源は車輌のバッテリー配線が、バッテリーに接続されていないと起動しません。
- ※シガーライターソケットから補助電源として使用出来ない車種があります。
- ※車種によっては、上記通り作動しない場合があります。ACCまでキーを回すと、バックアップ電源を使用出来る車種もあります。バックアップ電源起動後、キーをOFFにして下さい。

## 3, 注意事項

## **▲警告**(この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ・刺激臭がした場合は、バッテリーが爆発する恐れがあります。直ちに⑤電源ケーブルをAC100Vコンセントから抜き、バッテリーからコードを取り外し、換気を良くして、その場から離れて下さい。
- ・充電する場合は、必ず手袋と安全眼鏡を装着して下さい。
- ・作業は、屋内の換気の良い、乾燥した場所で行なって下さい。
- ・周囲に可燃性物質、爆発性ガスが無い事を確認して使用して下さい。バッテリーが爆発する危険があります。
- ・<u>バッテリー液が</u>手に付いた場合は流水で洗い流して下さい。又、目や口に入った場合は、速やかに流水で洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- ・本機内部に金属棒や、導電性のある物を挿入しないで下さい。ショート、スパーク、本機破損の原因になります。
- ・④本体への電源の供給はAC100V 50/60Hzです。その他の電源電圧では、使用しないで下さい。
- ・直射日光が当たる場所や、高温になる場所では使用、及び保管をしないで下さい。湿度の低い、乾燥した場所で保管して下さい。

### ▲注意(この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ・変形したバッテリーや、不良バッテリーには使用しないで下さい。
- ・複数のバッテリーを同時に充電しないで下さい。
- ・充電中は、子供、乳幼児が近付かないように注意して下さい。
- ・各種コード、ケーブルは無理に引張らないで下さい。又、無理に折り曲げたり、上に物を載せないで下さい。
- ・本機はDC12Vバッテリー用のバッテリー充電器と補助電源です。その他の用途には、使用しないで下さい。
- ・本機の分解、改造、及び修理はしないで下さい。
- ・本機、クリップ、各種コード、ケーブルに異常、故障がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ・本機は防水仕様ではありません。水を掛けたり、濡らしたりしないで下さい。又、濡れた手で使用しないで下さい。
- ・バッテリー端子が腐食している場合は、腐食部分を取り除いてから充電して下さい。
- ・塩害、塵灰害、化学性ガス等の影響を受ける場所では使用しないで下さい。
- ・車輌のトランクルームなど振動の多い場所に保管しないで下さい。
- ・本機で充電出来るバッテリー電圧はDC12Vで、バッテリーの種類は、開放型鉛蓄電池 (WET)・メンテナンスフリータイプ (MF)・ドライタイプ (AGM・GEL)、バッテリー容量は4~80Ahです。それ以外のバッテリーの充電は本機では出来ません。
- ・使用後は、AC100Vコンセントから⑤電源ケーブルを外し、⑩出力側ケーブルを車両から取り外して保管して下さい。